

▼ 記号

(L) free 20
(R) Read 20, 26
/コマンド 18, 20
> < (矢印) 作図 211
> 15度毎 182
> 傾き 30, 31
> 実点付 183
> 水平・垂直 22, 46
> 寸法 29, 31
> 矢印付 183
□コマンド 寸法 59, 61, 96
○コマンド 21, 53
> 3点指示 57, 68
> 円弧 55, 62

▼ 数字

2数の入力 59, 96
2線コマンド 154, 157
2点の中心の点指示 169

▼ アルファベット

Jw_cad
> インストール 8
> 画面 11, 12
> 起動 11
> 終了 15, 26, 38
> ショートカットアイコン 9, 11, 240
> 設定 14
jwk / jws 89, 220
jww 38

▼ イ

移動コマンド 73, 188
> 移動方向を固定 (X方向) 222
> 倍率指定による反転 210
色反転 7, 29
印刷
> 実点サイズ 120
> 線幅 50, 93
> 点線・鎖線ピッチ 249
印刷コマンド 48
> 範囲変更 246
> プリンタの設定 48, 49
> 枠書込 138
印刷の向き 49
印刷範囲枠 49, 138, 246

▼ ウ

上書コマンド 69
上書き保存 46, 69

▼ エ

円・円弧の部分消し 54, 246
円弧の作図
> 3点指示 (始点・終点・通過点) 57
> 3点指示 (始点・終点・半径) 68
> 任意半径の円弧 (中心点・始点・終点) 55, 62
円の作図
> 指定半径の円 53
> 任意半径の円 21
円の消去 23

円の中心点の指示 169

▼ オ

オフセット 143, 160, 184
> 常駐 143, 160
> 常駐の解除 144, 162

▼ カ

開口部の作図 173
書込線 51, 52
書込文字種 98
書込レイヤ 126, 231
書込レイヤの変更 127, 131, 231
拡大表示 56, 247
角度指定の線 30
角度取得 線角度 124
仮線 19

▼ キ

キーボード入力 7
基本設定 14, 166
距離測定 70

▼ ク

矩形の作図 59, 61, 96
クリック 6, 8
クロックメニュー 166, 167
> AM・PMメニュー 167
> オフセット 184
> キャンセル 167
> クロックメニューに移行するドラッグ量 167
> 設定 14, 166, 167
> 属性取得 168, 171, 224
> 端点指定 (複線) 215
> 中心点・A点 168, 183
> 包絡 170, 173

▼ コ

交点 21, 26
コーナーコマンド 36, 40
> 線切筋 78
> 線と円弧 63, 247
> 線の連結 172
> コピーコマンド 237
コマンド選択 12
コントロールバー 12

▼ サ

最小化 (画面) 235
最大化 (画面) 11
作図ウィンドウ 12
作図属性 238, 251
座標測定 70

▼ シ

軸角ボタン 143
実点の印刷サイズ 120
縮尺 29
縮小表示 28
消去コマンド 23
> 一括処理 180
> 選択順切替 (線と文字) 104

> 範囲選択消去 66, 156
> 部分消し 32, 54, 246
> 連続範囲選択消去 193
ショートカットの作成 9, 240
伸縮コマンド
> 基準線までの伸縮 43, 45, 245
> 指示点までの伸縮 46, 245

▼ ス

水平線・垂直線の作図 22, 46
数値入力、文字入力 7
数値入力ボックス 7
ズーム操作 28, 56, 57, 214, 247
図形がありません 129, 250
図形コマンド 81, 175, 220
> 90°毎 83, 84
> 種類 (jws / jwk) 89, 220
> 読み込み jwk 220
図形登録コマンド 87
> 上書き登録 249
進むコマンド 24
図寸 (図面寸法) 98
ステータスバー 12

▼ ソ

操作の取り消し 24
相対座標指示 143, 160, 184
属性 133, 226
属性取得 133, 168, 224
> 文字 224
属性変更コマンド 134, 226
測定コマンド 70
ソリッド 232

▼ タ

タイトルバー 12, 37, 38
多角形コマンド 任意 (塗演し) 232
タスクバー 236
建具属性 179
建具平面コマンド 176
> 内外反転・左右反転 219
他の図面の一部をコピー (複写) 235
ダブルクリック 6, 8
端点 20, 26

▼ チ

中心線コマンド 80, 140
中心点指示 168, 169
重複整理 86

▼ ツ

ツールバー 12, 13
> 表示 13

▼ テ

データ整理コマンド 86, 92
点がありません 25, 26, 129, 242, 250
点の読み取り 20, 26, 250

▼ ト

通り芯符号 148
閉じるボタン 9, 38
ドラッグ 6, 13, 28, 166
> 「-」 119
> 「=」 107
> 「=(1)」 (指定1) 113, 115, 117
> 「=(1)」「=(2)」の作図位置反転 115, 116, 117
> 「=(2)」 (指定2) 114, 116

▼ セ

線

> 一部の消去 (部分消し) 32
> 作図 18
> 消去 23
> 伸縮 43, 46
> 中心 (中点) の指示 168
> 太さ 50, 93
> 平行複写 34
> 連結 172, 179
線記号変形コマンド 148, 182
線色・線種 50
線色・線種を変更 134, 230
全選択 92
線属性コマンド 52, 62
線属性ダイアログ 50, 52, 62
線属性バー 13, 52, 241
全体表示 28, 57
選択色 15, 32, 64
選択範囲枠 64

▼ ハ

パラメトリック変形 201
貼付コマンド 238
範囲コマンド 227, 229, 236
> 基準点 237
> 属性変更 227, 230
範囲選択 64, 67
> 全選択 92
> 属性選択 209
> 対象に追加 193
> 文字を含む 188
範囲選択消去 66
範囲表示 214
反転移動 210
反転複写 95, 204

▼ ホ

操作の取り消し 24
相対座標指示 143, 160, 184
属性 133, 226
属性取得 133, 168, 224
> 文字 224
属性変更コマンド 134, 226
測定コマンド 70
ソリッド 232

▼ ヒ

非表示レイヤ 128
表示のみレイヤ 128
表示範囲記憶 213
> 解除 224
開くコマンド 87

▼ フ

フォルダ 38
> 作成 144
複写コマンド 64
> 基準点 64, 200
> 作図属性 251
> 数値位置 197
> 反転 95, 204
> 連続 201
複線コマンド 34, 245
> 前複線と連結 75, 248
> 端点指定 152, 215
> 連続 42
> 連続線選択 (一括複線) 164
部分消し 32, 54, 180
プリンタの設定 49
付録 CD-ROM の内容 10
ブロック 192
分割コマンド 97

▼ ヘ

編集可能レイヤ 130

▼ ホ

包絡処理コマンド 135, 162, 170, 179
> 中間消去 170, 173
補助線種 52
補助線のみ消去 209
保存コマンド 80

▼ ナ

長さ指定の線 29
名前を付けて保存 37

▼ ニ

入力ポイント 7

▼ ス

塗演し 231
> 色の指定 232
> 円・連続線指示による範囲指定 233
> 点指示による範囲指定 232
> 塗演しに重なる線・文字の表示設定 234

▼ ハ

パラメトリック変形 201
貼付コマンド 238
範囲コマンド 227, 229, 236
> 基準点 237
> 属性変更 227, 230
範囲選択 64, 67
> 全選択 92
> 属性選択 209
> 対象に追加 193
> 文字を含む 188
範囲選択消去 66
範囲表示 214
反転移動 210
反転複写 95, 204

▼ ヒ

非表示レイヤ 128
表示のみレイヤ 128
表示範囲記憶 213
> 解除 224
開くコマンド 87

▼ ヨ

用紙サイズ 27
用紙全体表示 28, 57
用紙枠の表示 14, 28, 243
要素 64

▼ リ

履歴リスト 31

▼ レ

レイヤ 126
> 書込レイヤ 126, 127, 131, 231
> 非表示レイヤ 128
> 表示のみレイヤ 128
> 表示のみレイヤの読み取り設定 250
> 編集可能レイヤ 130
レイヤ一覧ウィンドウ 130, 189
レイヤ設定ダイアログ 231
レイヤの状態
> 一括変更 (All ボタン) 195, 203, 231
> 変更 128, 131
レイヤバー 14, 126
レイヤ非表示化 250
レイヤ変更 134, 229
レイヤ名設定 132, 231
連結整理 86, 92

▼ マ

マウスポインタ 6
まとめて消去 66, 156, 209

▼ ム

(無指定) 31

▼ メ

メニューバー 12

▼ モ

文字
> 移動 101
> 記入 98
> サイズ 98
> サイズ 任意サイズ 105
> サイズ変更 226, 227
> 消去 (文字優先選択消去) 104
> 複写 103
> 複写 (Y方向固定) 212
> 変更 102
文字コマンド 98
> 角度 100
> 基点 99
> 垂直 100
文字フォントの指定 105
戻した作業を復帰 24
戻るコマンド 24
元レイヤに作図 238